



Directives d'utilisation des gobelets, des contenants et des couvercles en papier à usage unique

Utilisation de gobelets et de contenants en papier :

Les emballages jetables de GPI sont destinés à un usage unique. Les gobelets et les contenants à usage unique sont conçus pour contenir le produit de remplissage pendant le temps nécessaire pour consommer la boisson ou l'aliment dans des conditions normales. Ce sont des directives générales d'emballage utilisées dans une vaste gamme de situations.

Exigences relatives à la température et aux micro-ondes pour les gobelets et les contenants en papier chauds :

Les gobelets et les contenants alimentaires chauds de GPI ainsi que leurs couvercles pour utilisation à chaud respectifs sont conçus pour contenir des boissons et des produits alimentaires chauds qui ne dépassent pas des températures de 190 °F. Ils ne sont pas conçus pour être réchauffés ni réutilisés. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme contenants de cuisson au micro-ondes. Le produit dans le gobelet combiné à la durée et à la température du four, lorsque passé au micro-ondes, peut dans certains cas créer des températures qui sortent de la plage d'utilisation sûre d'un gobelet en papier.

Utilisations spécifiques :

Comme les clients ont des besoins différents pour l'utilisation des gobelets et des contenants en papier de GPI, nous recommandons que nos gobelets, nos contenants alimentaires et nos couvercles soient testés par le client pour s'assurer qu'ils seront adaptés à leur utilisation spécifique dans leurs opérations.

Durée de conservation :

GPI recommande une durée de conservation d'un an pour les gobelets, les contenants alimentaires et les couvercles en papier. Les conditions de stockage et de transport peuvent varier et prolonger ou raccourcir la durée de conservation recommandée. De plus, la méthode du premier entré, premier sorti (PEPS) pour la gestion des stocks doit être suivie.

Conditions de stockage recommandées standards :

Conditions ambiantes sèches